

Miele

Liberdade de movimentos: O novo Miele Hybrid.

Aspirar com e sem cabo.



HYBRID

Miele Hybrid

Dá um novo impulso à sua vida



Dinâmico e flexível em simultâneo! Com o novo modelo Hybrid a Miele criou uma importante inovação: um aspirador que pode funcionar através de ligação à rede eléctrica ou através de uma bateria recarregável.

Excelente desempenho e flexibilidade ilimitada

HYBRID



Funcionamento através de ligação à rede eléctrica ou através de bateria

Para obter uma excelente capacidade de limpeza é decisiva a combinação de vários componentes e não apenas um motor potente. É por esta razão que a Miele aperfeiçoou a condução do ar no interior do seu aparelho. Desta forma, podemos garantir que a potência chega onde deve: à escova de aspiração. A potência do aspirador Miele Hybrid, quando está a utilizar a bateria, é ligeiramente inferior à potência que o aspirador tem quando está ligado à rede eléctrica, mantendo assim a sua excelente capacidade de aspiração. Traduzido em percentagem, a ligação à bateria corresponde a 80% da capacidade de aspiração do aparelho quando ligado à rede eléctrica. E quando desejar, pode sempre que quiser, voltar a ligar o aspirador à rede eléctrica.



Motor especial

O aspirador Miele Hybrid está equipado com um motor especial, que lhe permite aspirar sempre sem interrupções, pois pode funcionar através da ligação à rede eléctrica ou à bateria. A comutação é automática, ou seja, quando retirar a ficha do aspirador da tomada, este começa de imediato a funcionar através da bateria. E quando voltar a ligar o aspirador à rede eléctrica, o aspirador também começa automaticamente a funcionar alimentado pela rede eléctrica. Não é, portanto, necessária uma selecção manual destas funções.



A função "Autoload"

Como a bateria está incorporada no aspirador, não necessita de ser retirada para efectuar o seu carregamento. Enquanto aspira ligada à rede eléctrica, a bateria vai carregando. Assim, a bateria está quase sempre pronta a funcionar. Através do indicador de carga pode sempre controlar a carga existente.

A tecnologia de iões de lítio

A bateria recarregável e o carregador estão situados na base do aspirador Miele Hybrid. A bateria, com tecnologia de iões de lítio, tem como característica a longa durabilidade e a elevada concentração de energia. Com esta tecnologia a bateria não fica viciada.



Aspirador S 4812 Miele Hybrid

FUNÇÃO HYBRID

Funcionamento através de bateria recarregável ou através de ligação à rede eléctrica
Bateria de iões de lítio recarregável (3 x 29,6 V/1,1 Ah)
Indicador de carga
Cabo de carregamento integrado
Função "Autoload"
Bateria recarregada em 4h
Tempo de utilização ilimitado em funcionamento por ligação à rede eléctrica
Tempo máximo de funcionamento através da bateria recarregável: 20 minutos

MOTOR

Regulação electrónica da potência de aspiração através de um botão
Motor de arranque suave
1800 Watt de potência máxima em funcionamento por ligação à rede eléctrica
600 Watt de potência máxima em funcionamento através da bateria recarregável

SISTEMA DE FILTROS

Sistema de filtros Miele Air Clean
Saco para o pó HyClean (modelo F/J/M com capacidade para 3,5 l)
Filtro de protecção do motor
Filtro Super Air Clean

MOBILIDADE

3 rodas giratórias anti-riscos com eixo em aço
9,0 m de raio de acção, ligado à rede eléctrica

EQUIPAMENTO

Escova de aspiração comutável
Suporte de acessórios para três peças (Escova para estofos/tubo plano/Escova para móveis)
Tubo telescópico em aço inox
Amortecedor de ruídos „Silence“

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Pega ergonómica com regulador de ar integrado
Park-System para pausas durante a aspiração
Suporte integrado para tubo de aspiração ocupando menos espaço na arrumação
Recolha automática do cabo eléctrico

SEGURANÇA

Sistema de bloqueio para escova e pega
Indicador de substituição do saco para o pó
Lâmpada indicadora de protecção térmica
Qualidade Made in Germany
Testado para alcançar 20 anos de durabilidade

COR

Prateado



O sistema de filtros Miele AirClean

O aspirador Miele Hybrid contribui para que o ar expelido seja limpo. Equipado com o sistema de filtros Miele Air Clean de onze níveis, as partículas de sujidade do chão e do ar são totalmente eliminadas com segurança. O excelente efeito de filtração congrega um conjunto de vários componentes:

- 1 Saco do pó HyClean
- 2 Filtro de protecção do motor
- 3 Filtro de saída de ar.



Potência de aspiração de longa duração

O saco para o pó HyClean de 9 camadas, com velo especial, capta milhões de partículas microscópicas de sujidade retendo-as no seu interior, sem obstruir os poros da superfície do saco, o que mantém a potência de aspiração elevada. Para maior higiene e segurança este saco vem equipado com o fecho automático e Protector-Netting (rede protectora) a fim de evitar que o saco seja danificado.

Miele Hybrid: o primeiro aspirador compacto com a inovadora função híbrida

Rapidamente irá apreciar esta tecnologia inovadora. Quando ligado à rede eléctrica, o Miele Hybrid é comparável a um aspirador convencional Miele. Mas o que torna este aspirador único é o seu funcionamento através de uma bateria recarregável, que lhe permite ter um raio de acção quase ilimitado e estar sempre pronto a ser utilizado.

Como o Miele Hybrid funciona independente de tomadas, pode aspirar, por exemplo o seu carro ou superfícies com 80 m², ou até mesmo mais de 100 degraus de escadas de uma só vez e comodamente. Também é muito prático para aspirar o algodão do filtro do seu secador de roupa ou ainda, por exemplo, para aspirar rapidamente o pó de café que sem querer caiu do frasco ou a areia que trouxe para casa.



MIELE PORTUGUESA, LDA.

Sede, Salão de exposição e Assistência técnica

Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide

Tel. 21 4248 100
Fax 21 4248 109

Filial do Porto Salão de exposição e Assistência técnica

Rua do Pinheiro Manso, 431
4100 - 413 Porto

Tel. 22 610 25 16
Fax 22 610 30 06

Filial de Faro Salão de exposição e Assistência técnica

Av. Cidade Hayward,
Urb. de São Luís, Lt. B2, Loja 2
8000 - 333 Faro

Tel. 289 823 773
Fax. 289 813 784

Assistência técnica 808 200 687

Internet: <http://www.miele.pt>
E-Mail: info@miele.pt

